

Návod na montáž fasádních žaluzií

1. Zkontrolujte výrobek, zda nedošlo transportem k jeho poškození.
2. Zkontrolujte dle dodacího listu úplnost dodávky.
3. Výrobek rozbalte a zorientujte jej ve stavebním otvoru tak, jak bude namontován (při pohledu z interiéru vidíte výrobní štítek vpravo).
4. Rozměřte umístění držáků vodícího profilu.
 - přiloženým spojovacím materiálem upevněte držáky vodících profilů a k nim vodící profily tak, aby objednaná šířka žaluzie byla přesně ze středu na střed vodícího profilu
 - držáky musí být rozmístěny rovnoměrně po celé délce vodícího profilu, vrchní držák vodícího profilu umístěte cca 5 cm pod spodní hranu krytu
 - dbejte na montáž ve svislé (vertikální) ose žaluzií
5. Kryt navlečte na upevněné vodící profily a čtyřhrannou maticí se šroubem zajistěte spojení mezi krytem a vodícími profily.
6. Zajistěte kleštěmi spojovací držák v krytu proti podélnému posunutí.
7. Tahovou zkouškou ověřte, zda veškeré spojovací prvky jsou řádně utaženy a řádně drží.
8. Zajistěte držáky žaluzie proti posunutí, zespod navlečte žaluzii do vodících profilů a upevněte do horního krytu.
9. Zkontrolujte, zda textilní páska vycházející z ložiska směřuje kolmo dolů a volně prochází v lamelách.
10. Zapojení elektropohonu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba (viz platné normy).
11. Po skončení montáže zkontrolujte řádný chod žaluzie.

Při použití jiného počtu a druhu kotevního materiálu nenese výrobce záruku za výrobek.

Pro stanovení únosnosti kotevního podkladu je třeba počítat s hmotností 3,5 kg na 1 m² žaluzie a dynamickým namáháním větru s ohledem na umístění žaluzií. Toto posouzení je na straně objednatele.

Montáž mohou provádět pouze námi proškolení pracovníci a firmy.

