

## Montáž kotevních prvků

Před montáží se vždy přesvědčte, zda materiál, do kterého budete kotvit žaluzii, má odpovídající únosnost a pevnost. Pro posouzení počítejte s váhou žaluzií 2,5 kg na 1 m<sup>2</sup> plochy žaluzie bez krycího plechu.

### Montáž do betonu nebo cihelného zdiva:

Vyvrtejte otvor  $\varnothing$  8 mm do hloubky min. 70 mm. Použijte přiloženou hmoždinku a materiál přišroubujte přiloženým vrutem 5 x 50 mm.

### Montáž montáži do dřeva, plastu nebo kovu:

Použijte přiložené vruty dle dodacího listu.

Při montáži do plastu je třeba, aby vrut byl zakotven alespoň ve 2 přepážkách plastu a 1 přepážce výztuhy.

**Vodící profily upevňujte vždy pouze přiloženými nerezovými vruty.**

Materiál (podklad)	Horní držák	Prodloužení pro uchycení plechu	Vodící profil s držákem	Vodící profil do ostění	Průchod 90°	Průchod 45°	Držák kliky
beton, zdivo	vrut 5x50 zinek půlkulatá hlava + hmoždina $\varnothing$ 8	šroub M5x6 šestihránná hlava + podložka	vrut 5x50 nerez půlkulatá hlava + hmoždina $\varnothing$ 8	vrut 3,5x50 zinek zapuštěná hlava			
dřevo, plast, ocel	vrut 5x20 zinek půlkulatá		vrut 5x20 nerez půlkulatá hlava + podložka	vrut 3,5x20 zapuštěná hlava	vrut 4,8x19 zinek zapuštěná hlava	vrut 3x16 zinek zapuštěná hlava	vrut 3,5x16 zinek zapuštěná hlava

**V případě jiného materiálu nebo nejasnosti se spojte s výrobcem. Za jiné způsoby montáže a kotvení výrobce nenese zodpovědnost. Po skončení životnosti výrobku (venkovní žaluzie), předejte venkovní žaluzie k odborné likvidaci výrobcí „ŽALUZIE NEVA“ nebo smluvní odborné firmě.**