

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU ŽALUZÍ

Návod na obsluhu a údržbu venkovních žaluzií

Obsluha venkovních žaluzií

Naklápění, zvedání a spouštění lamel žaluzií:

klika: provádí se otáčením kliky doleva nebo doprava

šňůra: provádí tažením přední nebo zadní šňůra směrem dolů

motor: pomocí žaluziového spínače nebo dálkového ovladače

Venkovní žaluzii lze zastavit a naklopit její lamely v libovolné výšce.

Údržba venkovních žaluzií

Venkovní žaluzie nevyžaduje speciální údržbu.

Veškeré pohyblivé části jsou samomazné

!!! NEPOUŽÍVAT ŽÁDNÉ MAZACÍ TUKY !!!

K čištění používat pouze vodu se saponátovými prostředky.

!!! NEPOUŽÍVAT ABRASIVNÍ PROSTŘEDKY !!!

Funkčnost a životnost žaluzie je podmíněna způsobem používání.

V zimním období při mrazech a námrazách zkontrolujte před manipulací venkovní žaluzii, zda není spodní profil nebo vodící kolíky lamel přimrzlé k vodícím profilům nebo parapetu. Námrazu opatrně odstraňte, jinak může dojít k mechanickému poškození žaluzie.

UPOZORNĚNÍ:

Odolnost žaluzií je testována do rychlosti větru viz třída větru uvedená na štítku žaluzie. Při větší rychlosti větru je nutné žaluzie vytáhnout do horní polohy.

Za poškození vzniklé povětrnostními vlivy a nesprávným používáním nenese výrobce žádnou odpovědnost.

Opravy svěřte odborné firmě.